



COSMICHROME® G4 SOLUTION

Descrizione del prodotto	Il G4 Solution di Cosmichrome® dopo essere mescolato con il G4-11 Solution , viene applicato insieme al G5 Solution per creare la cromatura.	
Vantaggi	Dopo che il G4 Solution è mescolato con il G4-11 Solution , il tempo di vita utile è di 90 giorni.	
Composizione chimica	A base d'acqua.	
Informazioni sul prodotto	Colore: trasparente giallastro	V.O.C. % per peso: 0%
	Finitura: specchio riflettente	Conservabilità del prodotto: - 1 anno (non mescolato con il G4-11 Solution) - 90 giorni (mescolato con il G4-11 Solution)
	Aspetto: liquido trasparente	
	pH: 12.0	Densità: 1.081 g/ml

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie	La superficie che si vuole cromare, deve avere il Base Coat B-VCL applicato e asciutto.
Raccomandazioni	Applicare in una cabina di verniciatura ben ventilata a temperatura ambiente.
Miscelazione	<ul style="list-style-type: none">- Miscelare in un'area ventilata e indossare un respiratore.- Facendo molta attenzione, versare i 470 gr contenuti in una bottiglia di G4-11 dentro ad un bidone da 18 litri di G4 Solution. In base al bisogno, se necessario, mescolare delle porzioni più piccole. Utilizzando una bilancia digitale accurata, mescolare 26 gr di G4-11 per ogni 1000 gr di G4 Solution.- Utilizzando un nuovo imbuto che sia pulito e versare la soluzione G5 nel serbatoio contrassegnato con l'etichetta "G4" sul sistema Cosmichrome che verrà utilizzato per la cromatura a spruzzo.
Applicazione	Deve essere applicato utilizzando uno dei sistemi di cromatura a spruzzo di Cosmichrome. Fare riferimento alle <i>istruzioni d'uso</i> del macchinario o ai <i>video di formazione</i> .
Attrezzatura consigliata	Uno dei sistemi di cromatura a spruzzo di Cosmichrome.

Sicurezza

Si prega di rispettare le misure precauzionali comuni nel maneggiare sostanze chimiche. Queste includono le misure preventive descritte nelle normative federali, statali e locali in materia di salute e sicurezza, come un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro, una buona protezione della pelle e l'utilizzo di occhiali protettivi.

Per informazioni dettagliate, consultare le Schede di Sicurezza SDS.

Scarica la versione più recente di questa scheda su www.cosmichrome.com

Importante

Sebbene le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni contenuti nel presente documento siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, vengono forniti solo come guida. Poiché molti fattori possono influenzare il processo o l'applicazione / l'uso, Cosmichrome® raccomanda al lettore di effettuare test prima dell'uso per determinare l'idoneità di un prodotto per uno scopo particolare. **NON È PRESTATO ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE A PRODOTTI, DESCRIZIONI O DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI QUI CONTENUTI, O CHE I PRODOTTI, DESCRIZIONI, DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI POSSANO ESSERE UTILIZZATI SENZA VIOLARE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ALTRUI.** In nessun caso le descrizioni, informazioni, dati o disegni forniti devono essere considerati parte dei termini e condizioni di vendita di Cosmichrome®. Inoltre, le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni forniti da Cosmichrome® qui di seguito sono forniti gratuitamente e Cosmichrome® non si assume alcun obbligo o responsabilità per le descrizioni, i disegni, i dati o le informazioni fornite o i risultati ottenuti, tutte tali informazioni essendo date ed essendo accettate al rischio del lettore.